CORDE DE SAUVETAGE GEMMASPORT

Utilisation de corde de sauvetage

- Serrez le stoppeur pour libérer l'élastique de fermeture
- Ouvrez le sac et serez la corde dans une seule main
- Serez le sac dans la main qui va lancer et déroulez une partie de la corde
- Lancez le sac à la personne à secourir, tenez l'autre bout de la corde
- N'oubliez pas d'établir le contact avec la personne à secourir
- Si vous avez manqué la cible, remplissez le sac d'eau et lancez à nouveau
- Après l'action, rangez la corde à nouveau dans le sac
- Bien sécher le matériel après le retour

Mode d'emploi

La corde de sauvetage (CS) est un outil pour secourir de la noyade des personnes conscientes et qui communiquent avec l'entourage et ceci notamment lors de sports pratiqués sur les cours d'eau. Ce matériel doit être utilisé uniquement par un sauveteur formé. Il est recommandé de participer à une formation de sauvetage en eau dans un entre spécialisé. Par une mauvaise manipulation, l'utilisateur peut causer des dommages à lui-même et à son entourage. Nous déconseillons d'utiliser CS pour le sauvetage en montagne.

Dès l'acquisition de la CS, apprenez à l'enrouler correctement et à la remettre dans son sac. Entraînez vous à lancer le sac sur le bord.

Ouverture de la CS : le sac est fermé à l'aide d'un élastique et d'un stoppeur en plastique. Pressez le stoppeur entre le pouce et l'index pour que l'élastique soit libéré et déplacez le stoppeur au bout de l'élastique. Le sac s'ouvre. Le procédé est similaire si vous utilisez une SC dans un sac plat, où il faut ouvrir la boucle sur le couvercle du sac. Ensuite la démarche est la même : d'une main vous maintenez le sac et avec l'autre main vous déroulez quelques mètres de la corde de manière à ce qu'elle forme des boucles à vos pieds (2 à 3 m suffisent).

Le sac doit être placé dans la main qui va lancer, l'autre main tient l'extrémité libre de la corde (il y a une boucle protégée par un plastique souple pour un meilleur maintien). Vous ne devez pas lâcher cette boucle après avoir lancé la corde. La CS peut être lâchée par le sauveteur uniquement si un danger pour lui ou la personne secourue se présente (par exemple si la corde entraîne le secouru sous l'eau, la corde s'est enroulée autour de son cou, etc.) vous pouvez lancer par le haut ou le bas. Les lancées par le haut sont plus longues, les lancées par le bas plus précises.

Suggestion : Essayez de lancer la corde avant l'utilisation sur le bord et entraînez vous à la technique.

Ensuite, liez le contact (visuel, vocal) avec le secouru. Dès que vous constatez qu'il vous a remarqué et qu'il est capable suivre la trajectoire de la corde, lancez la CS. Lancez la CS même si vous ne pouvez établir le contact dès le premier essai (le secouru peut être entraîné trop loin ou à un endroit dangereux). Lancez la corde devant le secouru en faisant attention à éviter sa tête. Le secouru peut attraper la corde, glisser vers son bout, attraper le sac et se laisser tirer vers la berge. Le secouriste – celui qui a lancé la CS - doit se préparer au choc causé par la tension de la corde et bien fixer ses pieds ou autrement s'assurer qu'il sera capable de ne pas lâcher la corde ou se faire lui-même entraîner à un endroit dangereux. Nous ne vous conseillons pas de vous attacher à un objet fixe à moins que vous ne soyez équipés d'un couteau qui vous permettrait de sectionner la corde en cas de besoin. Si vous n'avez pas réussi le premier lancer, vous pouvez rapidement enrouler la corde en grandes boucles que vous poserez devant vous pour qu'il se déroule facilement. Remplissez le sac d'eau et renouvelez l'essai.

Données techniques :

La longueur totale de la corde – indiquée sur le sac
Résistance d'une corde flottante de 10 mm de diamètre – 830 kg minimum (indiqué par le producteur de la corde)
Matériel du sac – tissu PAD avec une couche de PVC/PU
La CS est équipée au fond du sac d'une plaquette en mousse hydrophobe qui assure sa flottaison.
Le produit ne doit pas être lavé à la machine ou nettoyé à sec, il faut uniquement le rincer à l'eau claire sans chlore.
Si le sac est équipé de sangle, anneaux ou autres, c'est pour qu'il puisse être fixé au fond du bateau.
Les longueurs recommandées : kayak – 15 à 20m ; canoë – 20 à 25m ; rafting – 25m.
Le producteur recommande de vérifier la corde après chaque utilisation pour constater d'éventuels dommages et de laisser le matériel bien sécher sans l'exposer directement au soleil ou une source de chauffage ce qui diminuerait considérablement sa durée de vie.